

クロマックス®プロ ベースコート PP パール入り配合の 調合方法および PP パールでの微調色方法

クロマックス®プロの配合で PP パール(パウダーパール)が入っていた場合の塗料との混ぜ方と微調色の方法についてご説明いたします。

なお、WB2015は、PPパール(パウダーパール)をクロマックス®プロ ベースコートに使用するための専用バインダーです。

【計量調色時の使用について】

TOYOTA 217

ベースコート

| | | |
|---|--------|-------|
| ① | PP301 | 1.47g |
| | WB2015 | 13.3g |
| ② | WB1020 | 6.8g |
| | WB1050 | 1.8g |
| | WB2010 | 48.0g |
| | WB2030 | 12.0g |
| | WB2040 | 16.7g |

①最初にPPパール(パウダーパール)とWB2015を計量し、次の原色を混合する前に、十分に攪拌して下さい。この時点で攪拌が不十分な場合、最終的にPPパール(パウダーパール)が混ざりきらない恐れがあります。

②次にフォーミュラーに従い、他の原色およびバインダーを混合し、更に充分攪拌して下さい。

【微調色時の使用について】

微調色でPPパール(パウダーパール)を追加したい場合、直接PPパール(パウダーパール)を計量済み塗料に混合しないで下さい。PPパール(パウダーパール)が混ざりきらない恐れがあります。

必ず、PPパール(パウダーパール):WB2015=1:9 の割合で、十分に攪拌してから微調色用としてご使用下さい。割合の計算などの為、積算データは使用せず、個別配合をご利用下さい。

以上