

## センタリ® ベースコート PP パール入り配合の 調合方法および PP パールでの微調色方法

センタリ®の配合で PP パール(パウダーパール)が入っていた場合の塗料との混ぜ方と微調色の方法についてご説明いたします。

なお、PP パール(パウダーパール)を混ぜるためには、 баланサー(XB165/AB160)を使用します。

### 【計量調色時の使用について】

	製品コード	詳細	個別重量(g)		
①	PP302	POWDER PEARL 302	2.1	①最初にPPパール(パウダーパール)と баланサー(XB165/AB160)を計量し、 次の原色を混合する前に、十分に攪 拌して下さい。 баланサーの量が多い 場合は、少しずつ баланサーを入れて ください。この時点で攪拌が不十分な 場合、最終的にPPパール(パウダー パール)が混ざりきらない恐れがありま す。	
	4530S	FLOP CONTR AGENT	107.6		
	XB47606	DEEP BLACK	106.3		
	AM5	JET BLACK	103.0		
②	AM46	YELLOW ORANGE	2.8		
	AM95	BRIGHT COARSE ALUMINIUM	1.9		
	AM94	EXTRA COARSE ALUMINIUM	1.9		
	XB155	M.S. BINDER	315.9		
①	XB165	M.S. BINDER	300.3		②次にフォーミュラーに従い、他の原色お よびバインダーを混合し、更に充分攪 拌して下さい。

### 【微調色時の使用について】

微調色でPPパール(パウダーパール)を追加したい場合、直接PPパール(パウダーパール)を計量済み塗料に混合しないで下さい。PPパール(パウダーパール)が混ざりきらない恐れがあります。

必ず、PPパール(パウダーパール): баланサー=1:10 の割合で、十分に攪拌してから微調色用としてご使用下さい。割合の計算などの為、積算データは使用せず、個別配合をご利用下さい。

以上